



UWAGI:

1. Zwody poziome wykonac z drutu ocynkowanego dFeZn fi 8.
2. Zwody pionowe (przewody odprowadzajace) wykonac z drutu ocynkowanego dFeZn fi 8.
3. Uziom otokowy wykopać na głębokości 0,6m z taśmy FeZn 30x4mm.
4. Złącza kontrolne zbudować nad powierzchnią ziemi h=0,5m.
5. Wsporniki mocować w odległości co ok. 1,5m.
6. Zwody pomalować w kolorze gruntu.

SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ	
STACJA UZDATNIANIA WODY – DOMINOWO	Rys.5E
Projektował: Zbigniew Jaworski	Grudzień 2011
Podpis:	Nr uprawnień: 475/88/Pw